

CSG936AB1 BOSCH




200924.0429.608500

Categorie: Oven

Merk: Bosch

Model: CSG936AB1

4 2 4 2 0 0 5 3 2 6 1 9 8



4 242005 326198 >

€ 1.949,99SCAN OM TE
BESTELLEN

Afdrukt op: 20/09/2024 04:29

BESCHRIJVING

- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Favourites: geef je favoriete oveninstellingen in en beheer ze.
- Home Connect with Remote Control and Monitoring: discover the full potential of your smart oven.
- Cleaning Assistance: gedaan met schrobbers.

De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer je op één enkel niveau bakt – zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat – hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

Schakelt zichzelf uit.

Niet zeker wanneer je soufflé, pizza of gebraad klaar is? Verbind je oven via de Assist-functie of Home Connect-app en laat je Bosch-oven de beslissing nemen. Hij weet precies wanneer je gerecht gaar is en schakelt zichzelf daarna uit. Uiteraard meldt hij jou dat via een signaal of de Home Connect-app. Om Automatic Switch-off te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Jouw favorieten op aanvraag.

Wil je niet steeds dezelfde instellingen ingeven voor je favoriete gerechten? Bewaar ze dan onder 'Favourites' zodat je ze steeds snel bij de hand hebt, zowel op je toestel als in de Home Connect-app. Om Favourites te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

The connected way of cooking.

Want to unlock the full potential of your appliance? Just connect your oven to your registered Home Connect account (www.home-connect.com) to control it from anywhere you want, whenever you want, the way you want. Benefit from exiting possibilities offered by our numerous ecosystem partners. You can even use voice control with Amazon Alexa or Google Assist. Start and stop cooking functions, change settings and manage favourites - all while away from your kitchen. Settings are synced between the app and the oven. You'll be informed via push notifications as soon as the programme is done. Software downloads keep your oven up to date.

Eenvoudig schoonmaken.

Is je oven een beetje vuil? Kan hij wel een snelle schoonmaakbeurt verdragen? Doe ca. 400 ml water met een drupje afwasmiddel op de bodem van de oven en selecteer het juiste reinigingsprogramma. Het milieuvriendelijke reinigingssysteem maakt bakresten los zodat je ze achteraf gemakkelijker kunt wegvegen.

The gentle way of cooking.

Do you want to try additional heating modes? Besides the classic Top and Bottom Heat, another version is also available. With this heating mode, you can prepare small baked goods, bread and rolls to perfection every time. Depending on the particular food and method of preparation, you can also save energy.

SPECIFICATIES

Algemeen

Inhoud ovenruimte	47 Liter
Verwarmingswijze	Microgolf, Stoom, Grill, Onderwarmte, Bovenwarmte

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.73 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.61 kWh
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3300 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	45 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	Ja
Bovenwarmte	Ja
Grill	Ja
Maximale oventemperatuur	250 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Onderwarmte	Ja
Ontdooifunctie	Ja
Pizzastand	Ja
Snel voorverwarmen	Ja
Warmhouden	Ja

Veiligheid

Kinderbeveiliging	Ja
-------------------	----