
W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

KM 6522 FR MIELE



151126.0127.300860

Categorie: Kookplaat
Merk: Miele
Model: 10948640

4 002516 052951

€ 1.119,00

SCAN OM TE BESTELLEN

Afgedrukt op: 15/11/2026 01:27

Beschikbare opties:

Levering / installatie
○ Levering aan huis – GRATIS
○ Levering en installatie aan huis (+€ 75,00)

BESCHRIJVING

Vitrokeramische kookplaat met 1 kook- / braadzone en 1 Vario-kookzone.

- Eenvoudig in gebruik - EasySelect
- Aantrekkelijk ontwerp - *764 mm* breed met omlopend frame
- Bijzonder flexibel - 4 kookzones incl. 1 roosteren en 1 vario-zone
- Comfortabel - automatische opwarming voor elke kookzone
- Veilig - drietraps restwarmte-indicator voor elke kookzone

Verbeterde veiligheid

Wordt er aangebeld of gaat de telefoon? Met de Stop&Go-functie kunnen alle kookzones met één druk op de toets op stand 1 worden ingesteld. Zo kunt u even weglopen van de kookplaat zonder dat iets overkookt of aanbrandt. Als u weer terug bent in de keuken herstelt u de eerder ingestelde standen weer met één druk op de knop.

Spaart niet alleen energie

De inhoud van de pan wordt op het hoogste vermogen aan de kook gebracht, waarna automatisch op

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

een lagere stand wordt overgeschakeld. Zo wordt het vermogen nooit te laat verlaagd waardoor gerechten niet meer aanbranden. Bovendien bespaart het energie.

Naar eigen wens aan te passen

U kunt de standaard instellingen van de kookplaat eenvoudig naar eigen wens aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld het akoestische signaal bij bediening van de sensortoetsen veranderen.

Vergemakkelijkt het koken

De timer op de kookplaat helpt u ontspannen een maaltijd samen te stellen. Afhankelijk van het model kunt u bijvoorbeeld de bereidingsduur voor uw kookzone instellen, waarna deze automatisch wordt uitgeschakeld, of de kookwekker los van de kookplaat gebruiken.

Per ongeluk uitschakelen is geen probleem

Als u per ongeluk de kookplaat uitschakelt, dan merkt u dat meteen. Start u de plaat binnen 10 seconden weer op, dan blijven alle ingestelde vermogensstanden en tijdinstellingen ongewijzigd. U kunt zonder onderbreking doorgaan met koken.

SPECIFICATIES

Algemeen

Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Elektrisch, Vitrokeramisch

Bediening

Knop Aan/Uit	Ja
Type bediening	Tiptoetsen

Functies

Timerfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Nee

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7600 W
Afwerking rand	RVS
Breedte	76.4 cm
Diepte	50.4
Hoogte	4.3
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte	49

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

(minimaal)	
Nishoogte (minimaal)	4.3

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	Ja
Akoestisch signaal	Ja

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Met zone koppeling	Nee
Variabele kookzones	Ja

Stroom

Vermogen	7.6

Veiligheid

Kinderbeveiliging	Ja