

KM 7474 FR MIELE



190924.0401.415266

Categorie: Kookplaat

Merk: Miele

Model: 11167340

4 0 0 2 5 1 6 4 3 7 6 4 2



4 002516 437642 >

€ 1.539,00SCAN OM TE
BESTELLEN

Afdrukt op: 19/09/2024 04:01

BESCHRIJVING

Losse inductiekookplaat met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen

- Snel kiezen via een getallenreeks - ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex-kookvlak
- In 806mm breed met roestvrijstalen randlijst voor opliggende inbouw
- Kortste aankooktijden - TwinBooster
- Communicatie met dampkap - automatische Con@ctivity-functie

Smart-bediening

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast - en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De toestellen communiceren met elkaar via wifi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.

ComfortSelect

In één oogopslag: alle kookzones en vermogensstanden worden via een centrale getallenreeks geregeld.

Booster-functie voor snelle warmte

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, het vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen - en daarmee nog flexibeler koken.

Verbeterd comfort

Meer comfort bij het koken: met de Stop & Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de knop op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u de kookplaat korte tijd onbewaakt laten. Dankzij de warmhoudfunctie blijven uw gerechten op serveertemperatuur. Nog een voordeel: wanneer u de Timer inschakelt, gaat de kookzone na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. De Recall-functie zorgt dat uw instellingen 10 seconden lang blijven opgeslagen.

Pannen klaarzetten en koken maar

U hoeft alleen de kookplaat aan te zetten - wanneer er al een pan op een kookzone staat, wordt het bijbehorende bedieningselement automatisch geactiveerd. Zo hoeft u de aparte kookzones niet meer handmatig op te starten. Bovendien wordt ook de grootte van de pan automatisch herkend - voor bijzonder efficiënt energieverbruik.

Verbeterde veiligheid

Uitstekende bescherming in iedere situatie: de ingebruiknamebeveiliging beschermt u tegen onbevoegd of onbedoeld inschakelen. Wanneer een kookzone gedurende een ongebruikelijk lange tijd met gelijkblijvend vermogen wordt verhit, of wanneer er geen pan op de ingeschakelde kookplaat staat, schakelt dit zichzelf automatisch uit. Een ander oplettend hulpmiddel is de restwarmte-aanduiding: hier wordt aangegeven of de kookzone nog heet is.

SPECIFICATIES

Algemeen

Type kookplaat Inductie

Bediening

Type bediening Sensortoetsen

Functies

Timerfunctie Ja
Warmhoudfunctie Ja

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 7300 W
Afwerking rand RVS
Breedte 80 cm
Diepte 52.6 cm
Hoogte 5.2 cm
Kleur Zwart

Nisbreedte (minimaal)	78 cm
Nisdiepte (minimaal)	50 cm
Nishoogte (minimaal)	4 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	Ja
Akoestisch signaal	Ja

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	Ja
Met zone koppeling	Ja

Veiligheid

Automatische uitschakeling	Ja
Kinderbeveiliging	Ja