

A9WHMIC1 AEG



190924.0347.514265

Categorie: Wasmachine
accessoires
Merk: AEG
Model: A9WHMIC1

7 3 3 2 5 4 3 8 2 2 2 6 3

**€ 79,00**SCAN OM TE
BESTELLEN

Afdrukt op: 19/09/2024 03:47

BESCHRIJVING

Met een kleine inspanning van jou, helpt onze Microplastic Filter de hoeveelheid microplastic vezels die in het afvalwater terechtkomen bij het wassen van synthetische kleding te verminderen.

VANG TOT 90% VAN DE MICROPLASTIC VEZELS >45 MICRONS DIE VRIJKOMEN UIT SYNTHETISCHE KLEDING*

Wasmachines kunnen niet voorkomen dat er microplastic vezels vrijkomen als je synthetische kleding wast. Maar onze Microplastic Filter helpt voorkomen dat deze microplastic vezels, die vrijkomen van je synthetische kleding, in het afvalwater terechtkomen.

*Filtratiecapaciteit gemeten met behulp van een interne testmethode met polykatoen en polyester gemengde materialen in het synthetisch programma op 40 °C.

MOET VEILIG AAN JE MUUR WORDEN GEMONTEERD.

Schroeven om de Microplastic Filter veilig aan de muur te monteren naast de wasmachine, zijn inbegrepen. Je hoeft geen stekker in het stopcontact te steken, deze wordt aangedreven door waterdruk.

VERSTOORT JE WASROUTINE NIET.

Wanneer de Microplastic Filter schoongemaakt moet worden, gaat het lampje branden. Als het lampje tijdens een wascyclus gaat branden, kan de cyclus worden voltooid en kan de Microplastic Filter voor de volgende wasbeurt worden gereinigd.*

*Wanneer wordt aangegeven dat het moet worden gereinigd, wordt de microplasticfilter gepasseerd en worden er geen microplastic vezels gefilterd.

REGELMATIGE REINIGING ZORGT ERVOOR DAT HET OPTIMAAL BLIJFT PRESTEREN.

Bij regelmatig schoonmaken zal de Microplastic Filter optimaal blijven presteren totdat het tijd is om de cartridge te vervangen. Een schoonmaakborstel wordt gratis meegeleverd. Gooi de verzamelde microplastic vezels in de daarvoor bestemde afvalbak.

DE MICROPLASTIC FILTER BESTAAT UIT TEN MINSTE 50% GERECYCLEERD MATERIAAL.

Minstens 50% van al het plastic in de Microplastic Filter is afkomstig van gerecycleerde bronnen.

INSTALLATIE EN REINIGING VAN DE MICROPLASTIC FILTER

Ben je benieuwd hoe je de microplastic filter kunt bevestigen aan je wasmachine? Of wil je weten hoe je de opgevangen microplastic vezels verwijdert en weggooit? In dit adviesartikel lees je uitgebreid hoe je de filter bevestigt aan de muur en hoe je hem kan onderhouden voor een lange levensduur en een optimaal gebruik.

SPECIFICATIES

Algemeen

Fysieke kenmerken

Aantal per
verpakking

1

Kleur

Wit