


## HB734G1B1 ZWART SIEMENS



070724.1553.616870

Categorie: Oven  
Merk: Siemens  
Model: HB734G1B1

4 2 4 2 0 0 3 9 0 1 5 9 5



4 242003 901595 &gt;

**€ 1.199,99**SCAN OM TE  
BESTELLEN

Afdrukt op: 07/07/2024 15:53

## BESCHRIJVING

### Volledige controle over je oven.

Wil jij het optimale uit je oven halen? Verbind je oven met het geregistreerde Home Connect-account ([www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)) om het vanaf elke plek te bedienen en digitale services te gebruiken - zelfs spraakgestuurd met Amazon Alexa of Google Assist. Start en beëindig kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten - zonder in de keuken te zijn. Tussen de app en de oven worden instellingen gesynchroniseerd en je krijgt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloaden houdt je oven up-to-date. Kook op je eigen manier.

### Laat je oven het werk doen.

Controleer je constant de oven om te zien of het eten gaar is? Vooraf geïnstalleerde, automatische bak- en braadprogramma's in je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer je gerecht en de oven regelt automatisch de rest. Je kunt zelfs het gewenste resultaat instellen uit talloze vooraf ingestelde suggesties. De oven past de juiste instellingen automatisch toe en schakelt uit wanneer je gerecht klaar is. Je kunt dus ontspannen en genieten terwijl je kookt. In de toekomst kunnen meer programma's worden gedownload - verbind je oven aan je geregistreerde Home Connect-account.

### Makkelijker schoon dankzij de gecoate achterwand

Moeiteloos je oven schoonhouden dankzij de speciale coating van de achterwand van de oven. De ecoClean-coating zorgt ervoor dat vuil afbreekt en de geur enorm afneemt. Vanaf het moment van braden, grillen en bakken wordt dit proces al in gang gezet. Het ecoClean-materiaal vernieuwt elke keer

dat je oven warm wordt. En dat voor de gehele levensduur van je apparaat.

### **Beter bakken met gelijkmatig verdeelde warmte**

Met 3D hetelucht komen jouw brownies iedere keer weer perfect gebakken uit de oven, of je nu één, twee, of drie bakhogtes gebruikt. De warme lucht wordt gelijkmatig verdeeld over de hele oven, zodat je altijd kunt vertrouwen op het beste resultaat. Zo bak je alle koekjes, cake of taart voor dat verjaardagsfeestje op drie hoogtes tegelijk, en bespaar je tijd en energie.

### **Sneller warm, sneller eten op tafel**

Bereik de gewenste oventemperatuur nog sneller met snel voorverwarmen. Met coolStart is voorverwarmen überhaupt niet meer nodig: een bevroren gerecht is net zo snel klaar als op de verpakking staat. Deze intelligente functies zijn ontwikkeld om tijd te besparen in de keuken, zodat je op drukke dagen niet lang hoeft te wachten op je maaltijd.

### **Voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.?**

Perfect voor een snelle schoonmaak tussendoor: met humidClean Plus is het reinigen van je oven makkelijker dan ooit. Voeg een druppel afwasmiddel toe aan 400 ml water. Deze spoeloplossing giet je in het midden van de volledig afgekoelde bodem van het kookcompartiment. Stel het reinigingsprogramma humidClean Plus in en laat de oven de rest doen. Zodra het programma klaar is, kun je het vuil dat door de damp is opgenomen gemakkelijk verwijderen met een vaatdoekje of een zachte borstel.

### **De perfecte oveninstelling voor je gerecht.**

Weet je niet altijd precies welk programma geschikt is voor welk gerecht? Vertel gewoon welk gerecht je wil bereiden via je Amazon Alexa spraakgestuurde apparaat. Of via de Home Connect-app. Vervolgens stelt Oven Assistent geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct over naar jouw selectie - zo bespaar je echt tijd. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account om Oven Assistent te gebruiken.

### **Een optimale gebruikerservaring dankzij een veilig en zacht sluitende ovendeur**

Voor een optimale gebruikerservaring opent en sluit de deur van uw oven gemakkelijk en soepel met de softMove-functie. Het intelligente dempingsmechanisme zorgt voor een soepele opening en een zachte, stille sluiting.

- Home Connect met besturing op afstand: haal het meeste uit jouw slimme oven.
- cookControl Plus: vooraf geprogrammeerde instellingen voor uitstekende resultaten.
- ecoClean: minder schoonmaken dankzij de speciale coating van de achterwand.
- 3D hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling op tot wel drie bakhogtes voor overal hetzelfde resultaat.
- Snel voorverwarmen en coolStart: nog sneller jouw gerecht op tafel.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Verwarmingswijze	Grill

### Bediening

Bediening	TFT-touch display
Koppeling met app	Ja

### Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,87 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,69 kWh
Energieklasse	A+

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59,4 cm
Diepte	54,8 cm
Hoogte	59,5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58,5 cm

### Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Katalyse
-----------------------	---------------------

### Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	13
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	Ja
Bovenwarmte	Ja
Grill	Ja
Langzaam Garen	Ja
Maximale oventemperatuur	300 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Onderwarmte	Ja
Ontdooifunctie	Ja
Pizzastand	Ja

---

Snel voorverwarmen	Ja
Warmhouden	Ja

#### Veiligheid

Kinderbeveiliging      Ja