

## HB572ABS3 SIEMENS



191124.1234.659318

Categorie: Oven

Merk: Siemens

Model: HB572ABS3

4 2 4 2 0 0 3 9 5 6 2 1 2



4 242003 956212 &gt;

**€ 909,99**SCAN OM TE  
BESTELLEN

Afdrukt op: 19/11/2024 12:34

## BESCHRIJVING

- Air fry - de gezondere manier om te snacken.
- activeClean® - Het automatische, zelfreinigende ovensysteem.
- Led-touchControl: eenvoudig in gebruik, zonder draaiknoppen.
- cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.
- 3D Hetelucht Plus - Gelijmatige warmteverdeling op maximaal drie niveaus voor een uitstekend resultaat.

Gezondere snacks binnen handbereik.

Zin in chips? Waarom maak je ze niet gewoon thuis? Plaats eenvoudig dun gesneden aardappelen of andere groenten op de Air fry & Grill tray, voeg een beetje olie toe en start het Air fry programma. Wees gerust: ze komen er knapperig en heerlijk uit. Klaar om gezonder te snacken?

Moeiteloze ovenreiniging.

Berg uw schoonmaakhandschoenen voorgoed op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt uw oven zichzelf. Verwijder gewoon losse resten en de oven doet de rest. Met een druk op de knop worden alle bak-, braad- en grillresten op hoge temperatuur in as veranderd. Gebruik hierna een vochtige doek om het oppervlak schoon te vegen en klaar is kees.

Eenvoudige bediening van de oven.

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Met het overzichtelijke display zonder traditionele draaiknoppen maakt de led-touchControl het voor jou eenvoudig om je Siemens oven te bedienen. Alle ovenfuncties zie je terug op het display en verwarmingsmodi, temperatuur, duur en alle andere functies stel je in via touchknoppen. Daarnaast is het ook nog eens makkelijk schoon te maken.

cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.

Voor de beste resultaten hebben wij het kookboek ingebouwd in de oven. cookControl10 biedt tot 10 automatische programma's voor de bereiding van uw gerechten. Selecteer het gewenste programma en vul het gewicht in. Uw oven doet de rest.

Gelijkmatige warmte voor betere bakresultaten.

Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een uitstekend resultaat.

Snel voorverwarmen: uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.

De functie Snel voorverwarmen verwarmt de oven extreem snel voor - zonder extra energie te verbruiken. Zo worden opwarmtijden tot een minimum beperkt.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Verwarmingswijze	Grill

### Bediening

Automatische programma's	10
--------------------------	----

### Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh
Energieklasse	A+

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte	55 cm

(minimaal)

Nishoogte  
(minimaal) 58.5 cm**Onderhoud & Reiniging**

Reiniging van de oven Pyrolyse, Hydrolyse

**Ovenkenmerken**

Bovenwarmte	Ja
Grill	Ja
Maximale oventemperatuur	275 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Onderwarmte	Ja
Pizzastand	Ja
Warmhouden	Ja

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging Ja