WYNANT & BROEKAERT
TV / HIFI / ELEKTRO
W&B PROJECTS

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

HBA534EB3 BOSCH

151126.0252.659874

4 242005 464517

Categorie:
Merk: Bosch
Model: HBA534EB3

€ 829,00

SCAN OM TE BESTELLEN

Afgedrukt op: 15/11/2026 02:52

Beschikbare opties:

Levering / installatie
○ Levering aan huis – GRATIS
○ Levering en installatie aan huis (+€ 75,00)

BESCHRIJVING

LED display
Gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop om de tijd in te stellen.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.
Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Verzinkbare draaiknoppen
Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Maak van jouw oven een schoonmaakhulp.
Met EcoClean verlies je na gebruik van de oven veel minder tijd met schoonmaken. Op de achterwand van de oven is een peciale coating van ultrafijne keramische deeltjes aangebracht. Vetspatten die hier mee in aanraking komen breken vanzelf af door middel van oxidatie. Alleen de zijwanden, de binnenzijde

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

van de ovendeur en de bodem moeten nog op de reguliere manier worden schoongemaakt. De coating herstelt zichzelf daarna iedere keer als de oven wordt verwarmd. Voor zolang als het toestel meegaat.

Eenvoudig tussendoor schoonmaken
Is je oven maar licht bevuild en wil je hem snel weer schoon hebben? Doe dan 400 ml water en een druppel afwasmiddel op de bodem van de pan. Vervolgens kies je de juiste verwarmingsmodus, temperatuur en tijdsduur. Het milieuvriendelijke schoonmaaksysteem zorgt ervoor dat je aangekoekte etensresten in je oven daarna snel en makkelijk schoon kunt vegen.

Manipulez votre vaisselle plus facilement et en toute sécurité.
Ons railsysteem is veilig en gemakkelijk te gebruiken. Het is veel gemakkelijker om voedsel te plaatsen op het niveau dat is uitgerust met telescopische rails. Je hoeft niet langer je hand in de hete oven te steken om de bakstatus te controleren.

SPECIFICATIES

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Verwarmingswijze	Grill

Bediening

Bediening	Draaiknoppen

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3400 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

Garantie

Garantie	2 Jaar

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	Ja
Grill	Ja
Maximale oventemperatuur	275 °C
Minimale oventemperatuur	50 °C
Pizzastand	Ja
Snel voorverwarmen	Ja

Veiligheid

Kinderbeveiliging	Ja