WYNANT & BROEKAERT
TV / HIFI / ELEKTRO
W&B PROJECTS

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

HBA514BB3 BOSCH

151126.0209.672335

Categorie:
Merk: Bosch
Model: HBA514BB3

4 242005 464425

€ 719,00

SCAN OM TE BESTELLEN

Afgedrukt op: 15/11/2026 02:09

Beschikbare opties:

Levering / installatie
○ Levering aan huis – GRATIS
○ Levering en installatie aan huis (+€ 75,00)

BESCHRIJVING

- Rode LED display: gemakkelijk in gebruik.
- 3D Hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op maximaal drie niveaus.
- 2 Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.
- De nieuwe optie Cleaning Assistance neemt jou het schoonmaakwerk uit handen bij een licht bevuilde oven.
- Energieklasse A+: dankzij de verbeterde ovenconstructie bespaar je energie tijdens het koken.

LED display

Gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop om de tijd in te stellen.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Verzinkbare draaiknoppen

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Eenvoudig tussendoor schoonmaken

Is je oven maar licht bevuild en wil je hem snel weer schoon hebben? Doe dan 400 ml water en een druppel afwasmiddel op de bodem van de pan. Vervolgens kies je de juiste verwarmingsmodus, temperatuur en tijdsduur. Het milieuvriendelijke schoonmaaksysteem zorgt ervoor dat je aangekoekte etensresten in je oven daarna snel en makkelijk schoon kunt vegen.

Energie besparen tijdens het koken.

Bosch ovens hebben energieklasse A+ en verbruiken minder energie bij het koken en bakken tijdens hun gehele levensduur. Dankzij een geoptimaliseerde luchtstroom, verbeterde ovenmaterialen en betere isolatie, zie je een aanzienlijke vermindering in het energieverbruik.

SPECIFICATIES

Algemeen	
Inhoud ovenruimte	71 Liter
Verwarmingswijze	Grill

Energieverbruik	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.69 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.94 kWh
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken	
Aansluitwaarde	3400 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm

Onderhoud & Reiniging	
Reiniging van de oven	Hydrolyse

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	Ja
Bovenwarmte	Ja
Maximale oventemperatuur	275 °C
Minimale oventemperatuur	50 °C
Onderwarmte	Ja
Pizzastand	Ja