WYNANT & BROEKAERT
TV / HIFI / ELEKTRO
W&B PROJECTS

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

HBG3720B4 SERIE 4 INBOUWOVEN 60 X 60 CM ZWART BOSCH

151126.0209.679703

5 jaar waarborg

Categorie:
Merk: Bosch
Model: HBG3720B4

4 242005 545988

€ 999,00

SCAN OM TE BESTELLEN

Afgedrukt op: 15/11/2026 02:09

BESCHRIJVING

- Air Fry-functie met bakplaat: voor perfect gefrituurde gerechten, zoals groenten en frietjes.
- AutoPilot 10: ieder gerecht een schot in de roos dankzij 10 vooraf ingestelde automatische programma's.
- Led-touch control: eenvoudige toegang tot programma's, temperatuur en extra functies.
- 3D Hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op maximaal drie niveaus.
- Pyrolytische zelfreiniging: minder schoonmaakwerk dankzij automatische zelfreiniging.

Thuis gezond frituren.

Maak eens je eigen aardappelchips. Of maak chips van verse groente in plaats van aardappelen. Plaats eenvoudig dun gesneden aardappelen of andere groente op de Air Fry & Grill-plaat, voeg een beetje olie toe en selecteer de Air Fry-functie. Al snel snack je lekker en gezond voor de tv. En nog een tip: je kunt de Air Fry & Grill-plaat ook gebruiken om gegrilde gerechten te bereiden.

Automatisch koken is kinderspel.

Met AutoPilot 10 wordt ieder gerecht perfect. Plaats je schotel en selecteer een van de 10 automatische programma's op het scherm. Geef het gewicht in en druk op 'Start'. AutoPilot neemt je het werk uit handen en bepaalt de bereidingsmanier, de temperatuur en de bereidingstijd. Hij schakelt het programma zelfs automatisch weer uit na afloop van de bereidingstijd. Aangezien je met AutoPilot voor sommige gerechten een deksel op de pot moet zetten, blijft ook de binnenkant mooi proper. Koken was nog nooit zo simpel.

Eenvoudig te bedienen.

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

Led-touch control in Bosch ovens biedt een duidelijk overzicht van alle ovenfuncties, die worden gepresenteerd in het gebruiksvriendelijke display. Verwarmingsmodi, temperatuur, duur en alle extra functies worden ingesteld via aanraakknoppen. Zo behoren knoppen tot het verleden - alles is eenvoudig schoon te maken.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Eindelijk is er iemand in huis die graag schoonmaakt.

Het schoonmaken van de oven met de hand kan zowel vermoeiend als tijdrovend zijn. Onze ovens met pyrolytische zelfreiniging besparen je deze taak voorgoed. Verwijder losse resten, selecteer het schoonmaakprogramma en druk op "Start". Je oven verbrandt vet en voedselresten zonder dat chemicaliën nodig zijn. Zodra de oven is afgekoeld, verwijder je de resterende as en andere mogelijke resten - en je bent klaar. Zo heb je meer tijd hebt om te genieten en ben je minder tijd kwijt aan opruimen.

Energie besparen tijdens het koken.

Bosch ovens hebben energieklasse A+ en verbruiken minder energie bij het koken en bakken tijdens hun gehele levensduur. Dankzij een geoptimaliseerde luchtstroom, verbeterde ovenmaterialen en betere isolatie, zie je een aanzienlijke vermindering in het energieverbruik.

Zacht en geruisloos.

De ovendeuren zijn nu praktischer dan ooit: een speciaal dempingsmechanisme voorkomt dat ovendeuren dichtslaan. Wanneer je de deur zachtjes toeduwt, stopt hij vlak voor het sluiten en sluit dan zachtjes en stil, waardoor zowel uw oven als de ovendeur een lange levensduur hebben.

Gemakkelijker gebruik van je bakplaten.

Met traditionele telescopische rails ben je beperkt tot drie hoogteniveaus waarop je bakplaten kunt inschuiven. Bosch biedt daarnaast ook niveau-onafhankelijke telescopische rails. Daarmee kun je de lade op ieder gewenst niveau plaatsen, inclusief het grillniveau, wat roosteren nog makkelijker maakt. De lade is eenvoudig vast te maken en te verwijderen.

SPECIFICATIES

Algemeen

Bediening

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Automatische programma's	10

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse

Ovenkenmerken

Maximale oventemperatuur	275 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C